

RÉPARATION MINEURE

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN



PAPIER SABLÉ NEUF – GRAIN



CHIFFON DE COTON PROPRE



TROUSSE DE RÉPARATIONS DE
LA COULEUR APPROPRIÉE

ÉTAPES À SUIVRE



Flattez légèrement la zone à restaurer dans le sens des lamelles avec votre papier sablé afin d'ouvrir les pores du bois



Appliquez l'huile imprégnante avec votre Scotch brite afin de faire pénétrer l'huile dans les pores du bois



Attendre quelques minutes et essuyez le surplus avec votre chiffon propre



Laissez sécher 24 heures, appliquez l'huile de finition avec un chiffon propre et essuyez le surplus dans le sens des planches

*****TOUJOURS SUSPENDRE VOS HOUSSES ET CHIFFONS UTILISÉS AFIN DE LES LAISSER SÉCHER AVANT DE LES JETER. VOUS ÉLIMINEREZ AINSI LE RISQUE DE COMBUSTION*****